

Roborock QV/QR/Qrevo sorozat

Robotporszívó felhasználói kézikönyv

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót az ábrákkal együtt, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.



Tartalomjegyzék

Biztonsági információk

Nemzetközi szimbólumok magyarázata

Termékáttekintés

Telepítés

Csatlakozás az alkalmazáshoz

Használati utasítás

Rendszeres karbantartás

Alapvető paraméterek

EU megfelelőségi nyilatkozat

Leggyakoribb problémák

Biztonsági információk

Korlátozások

FIGYELMEZTETÉS

- Az akkumulátor töltéséhez kizárólag a termék csomagjában található roborock WFD36HRR levehető dokkolóállomást használja.
- A termék tisztítása vagy karbantartása előtt a terméket ki kell kapcsolni, és a csatlakozódugót ki kell húzni a konnektorból.
- A hőkioldó véletlen visszaállításából eredő veszélyek elkerülése érdekében ezt a terméket tilos külső kapcsolóeszközön, például időzítőn keresztül táplálni, illetve olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a hálózat rendszeresen be- és kikapcsol.
- A dokkolóállomás csak 14,4 V/5200 mAh (TYP) lítium-ion akkumulátorral felszerelt robotporszívó töltésére használható.

ÉRTESÍTÉS

- A terméket kizárólag a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használja. A nem rendeltetésszerű használatból eredő bármilyen veszteség vagy kár a felhasználót terheli.
- Ez a termék nem játék. Szoros felügyelet szükséges, ha gyermekek használják vagy gyermekek közelében használják.
- Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a porgyűjtő tartály, a mosható szűrő, a porszák, az oldalsó kefe, a felmosópárnák, a főkefék és a főkefe fedele megfelelően a helyükön van.
- Ne használja a terméket kemény vagy éles tárgyak (például dekorációs törmelék, üveg és szögek) tisztítására, hogy elkerülje a porszívó, a dokkoló vagy a padló megkarcolódását.
- Ne üljön vagy álljon a porszívóra vagy a dokkolóegységre.
- A korrózió vagy károsodás megelőzése érdekében ne használjon fertőtlenítőszereket, és csak a vállalat által ajánlott tisztítóoldatot használja. Roborock.
- Ha otthonában a víz keménysége magasabb, mint 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), akkor a készülék károsodásának elkerülése érdekében csak szűrt vagy lágyított vizet javasolunk.
- Ne helyezzen alacsony tárgyakat (pl. cipőt, szőnyeget) magaslatok, például lépcső közelébe. Ellenkező esetben a porszívó a hibásan működő érzékelők miatt leeshet.
- A víz okozta károk elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy nincs víz a padlón, ahol a porszívó takarít.
- Ne használja ezt a terméket magasított, akadálytalan területeken, például padláson, nyitott teraszon, csúszdán vagy bútorok tetején.
- A lehetséges sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a személyek és háziállatok haját, laza ruházatát, ujjait, testének minden részét a termék illesztéseitől, nyílásaitól és mozgó alkatrészeitől.
- Ne használja a terméket olyan szobában, ahol csecsemő vagy gyermek alszik.
- Ne hordozza a porszívót a függőleges ütközőnél, a mágneses felső fedélnél, az oldalsó keféknél vagy az ütközőnél fogva. Ne mozgassa a dokkolóegységet az aljának felemelésével.
- Ne használja a dokkolóállomást kövek, papírdarabok vagy egyéb tárgyak gyűjtésére, amelyek elzárhatják a légcsatornát.
- Ne használja a porszívót vagy a dokkolóállomást égő vagy füstölő tárgyak, például cigaretta, gyufa, forró hamu, illetve gyúlékony vagy robbanásveszélyes tárgyak, például öngyújtók, benzin, illetve nyomtatókban vagy fénymásolóknak használt tonerek felszívására.
- Helyezze a dokkolót kemény, sík felületre. Tartsa távol a dokkolóállomást, a porszívót és a tápkábelt a tűztől és hőforrásoktól, például fűtőtestektől. Kerülje a nedves, szűk helyeket, illetve azokat a helyeket, ahol a porszívó a levegőben lóghat.

- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a porszívó vagy a dokkoló tetejére, a dokkoló szívónyílásának közelébe, és ne takarja le azokat semmilyen tárggyal (beleértve a porvédőt is).
- Ne használja porzsák nélkül.
- Ne használja a terméket, ha bármilyen módon sérült. Segítségért forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében a terméket mindig jól szellőző helyen használja.
- A Roborock elhárít minden felelősséget a termék használatából, helytelen használatából vagy használhatatlanságából eredő közvetett, véletlenszerű vagy következményes károkért. Ez a felelősségkizárás nem érinti azokat a törvényben biztosított jogokat, amelyekről az alkalmazandó jog értelmében nem lehet lemondani.
- Ne mossa a porszívót és a dokkolóállomást vízzel.

Akkumulátor és töltés

FIGYELMEZTETÉS

- A dokkolóállomás csatlakoztatásához használni kívánt aljzat elektromos hálózatának meg kell felelnie az ország vonatkozó szabványainak és törvényeinek. és rendszeres ellenőrzésen kell átesniük, valamint túlfeszültség-védelmet kell biztosítaniuk.
- Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megfelel a dokkolóegységen feltüntetett követelményeknek.
- A füst, hő vagy tűz elkerülése érdekében csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt, tápkábelt, dokkolóállomást és egyéb tartozékokat használja. a termékhez mellékelt tartozékokat.
- Ne használja a terméket semmilyen más típusú hálózati adapterrel, mert ez veszélyt okozhat és érvénytelenítheti a garanciát.
- Ne dobja ki a használt elemeket. Vigye el őket egy erre szakosodott újrahasznosító szervezetbe.
- Ha a dokkolóállomás zivataroknak kitett vagy ingadozó feszültségű területen található, tegye meg a megfelelő biztonsági intézkedéseket.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, tárolás előtt töltsse fel teljesen, húzza ki a konnektorból, kapcsolja ki, és tárolja hűvös, száraz helyen. Az akkumulátor túlzott lemerülésének elkerülése érdekében legalább háromhavonta töltsse fel.
- A termék szállításakor ne felejtse el leválasztani a dokkolóállomást, kikapcsolni a porszívót és kiüríteni a víztartályokat. Javasoljuk az eredeti csomagolás használatát.

Nemzetközi szimbólumok magyarázata

🏠 – Kizárólag beltéri használatra.



A1 porszívó (felülnézet)



Tápellátás/tisztítás

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a porszívót be- vagy kikapcsolni
- Nyomja meg a tisztítás megkezdéséhez

Bekapcsolásjelző lámpa

- Fehér: Akkumulátor töltöttségi szintje 15%
- Piros: Akkumulátor töltöttségi szintje < 15%
- Impulzusok: Töltés vagy indítás
- Gyorsan villogó piros: Hiba



-Mig

- A porszívó nincs dokkolva: Nyomja meg a gombot a porszívó dokkolóra való visszatérésének elindításához/nyomja meg és tartsa lenyomva a folttisztítás elindításához.
- A porszívó dokkolva van: Nyomja meg az ürítés megkezdéséhez/nyomja meg és tartsa lenyomva a felmosókorongok tisztításához.

Megjegyzés: A porszívó szüneteltetéséhez nyomja meg bármelyik gombot.

A1-1— Reactive Tech akadályelkerülő érzékelő

A2 porszívó (alulnézet)

A2-1—Úgy tűnik, az érzékelő

A2-2—Körforgósos kerék

A2-3—Kosárba helyezés érzékelő

A2-4—Oldalsó kefe

A2-5—Főkefe fedele

A2-6—Fő kerek

A2-7—Főkefe

A2-8—Főkefe burkolat reteszek

A2-9—Mosókorongok

A2-10—Esésgátló érzékelők

A3 Porszívó (nyitott felső fedéllel)

A3-1—Függőleges lökhárító

A3-2—LiDAR érzékelő

A3-3 – Wi-Fi jelzőfény

- Nem világít: Nincs Wi-Fi kapcsolat
- Lassú villogás: Kapcsolatra vár
- Gyorsan villog: Csatlakozás folyamatban
- Be: Wi-Fi-hez csatlakoztatva

A3-4—Visszaállítás gomb

A3-5—Portartály

A3-6—Töltőérintkezők

A3-7—Kommunikációs érzékelő

A3-8—Levegőkimenetek

A3-9—Önfeltöltő port

A3-10—Automatikus emelő modulok és a felmosófej forgatása

A3-11—Szívónyílás

A3-12—Lökhárító

A4 felmosókorong-tartó

A4-1—Horgos alátét

A4-2—Morlap tengely

Megjegyzés: Rögzítse a felmosókorongokat egyenesen a helyükre.

A5 ös felmosóröng

A6 Portartály

A6-1—Portartály retesz

A6-2—Levegőellátás

A6-3—Szűrő retesz

A6-4—Mosható szűrő

A6-5—Szívónyílás

A7 Dokkolóállomás

A8 Tápkábel

A9 Dokkolóállomás

ürítési, mosási és utántöltési funkcióval

A9-1—Vízartály fogantyúja

A9-2—Vízartály retesz

A9-3—Szennyezettvíz-tartály

A9-4—Portartály fedele

A9-5—Töltőérintkezők

A9-6—Porszívó utántöltő nyílás

A9-7—Szívónyílás

A9-8—Tisztavíz-tartály

A9-9 – Állapotjelző fény

- Pulzálás: Ürítés/mosás felmosópárnák
- Folyamatos piros: Dokkolási hiba
- Ki: Ki/töltés

A9-10—Leeresztőnyílás

A9-11—Szárító levegő kimenetek

A9-12—Dokkolóalap

A9-13—Szűrő

A9-14—Porzsák nyílása

A9-15—Dokk pozíciójelző

A9-16—Tisztavíz-adagoló

A9-17—Úszó

A9-18—Szűrőtisztító rekesz

A9-19—Tisztítórekesz

Megjegyzés: A nem kívánt interferencia minimalizálása érdekében az állapotjelző halványan vagy kikapcsolva jelenik meg DND módban.

A10 Dokkolóállomás funkcióval űrités, mosás és újratöltés (hátlátnézet)

A10-1—Tápkábel tárolóhely A10-2—Tápcsatlakozó

A10-3—Kábelcsatlakozók

Megjegyzés: A tápkábel mindkét oldalon kivezethető.

B. Telepítés

B1 Fontos információk

B1-1— Tisztítsa meg a földet a kábelektől, kemény vagy éles tárgyak (pl. szögek és üveg) és laza tárgyak és ugyanakkor mozgasson meg az egésztest instabil, törékeny, értékes vagy veszélyes tárgyakat, így megelőzze a személyi sérüléseket vagy anyagi károkat az összeakadás, ütés vagy egyéb sérülések miatt vagy tárgyak felborítását egy porszívóval.

B1-2— Ha a porszívót magasított felületen használja helyen (például egy kétszintes lakásban) mindig használjon biztonsági fizikai akadályt a véletlen esések megelőzése érdekében, amelyek személyi sérülést okozhatnak.

vagy anyagi kárt.

Megjegyzés:

- A porszívó első használatakor a tisztítás során végig figyelje a folyamatot, és keressen bármilyen problémát. Legközelebbi használatkor már képes lesz megtisztítani magát.
- A felmosópárnákon felhalmozódó túlzott szennyeződés elkerülése érdekében az első felmosási ciklus előtt legalább háromszor porszívózza ki a padlót.

B2 Összeszerelés

B2-1—A dokkolóalap csatlakoztatása úgy, hogy határozottan megnyomja az alap mindkét oldalát és a középső összekötő részt, amíg kattantást nem hall.

Megjegyzés: A dokkoló mozgatható rögzítse a víztartályokat, hogy ne eshessenek le.

B2-2—Csatlakoztassa a tápkábelt a hátlaphoz dokkolj, és tedd félre a felesleges kábelt a tárolólyukba.

Megjegyzés: A tápkábel mindkét oldalról kihúzható.

B2-3—Ígazítsa és helyezze be a mop tengelyeit a porszívóba, amíg kattantást nem hall.

B3 Dokk helye

Helyezze a dokkolóállomást kemény, sík felületre (fa, csempe, beton stb.), egy síkban a fallal, legalább 0,9 m (3 láb) magas, 0,46 m (1,8 láb) széles és 1,2 m (4 láb) mély szabad távolsággal. Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott helyen jó Wi-Fi lefedettség van a mobilalkalmazás jobb működése érdekében.

Csatlakoztassa a dokkolóállomást egy konnektorba, és győződjön meg arról, hogy az állapotjelző világít.

B3-1 – Több mint 0,9 m (2,96 láb)

B3-2 – Több mint 0,4 m (1,32 láb)

B3-3 – Több mint 1,2 m (3,94 láb)

Megjegyzés:

- Ha a tápkábel függőlegesen lóg a talajhoz képest, a porszívó elkaphatja, és a dokkoló elmozdulását vagy leválását okozhatja. A felesleges kábelt tárolja a tárolóniában.
- Az állapotjelző világít, amikor a dokkolóegység be van kapcsolva, és kialszik, amikor a porszívó töltődik.

• Hiba esetén az állapotjelző pirosan világít.

- Helyezze a dokkolót kemény, sík felületre, tűztől, hőtől és víztől távol. Kerülje a szűk helyeket vagy azokat a helyeket, ahol a porszívó a levegőben lebeghet.
- Ha a dokkolóegységet puha felületre (szőnyeg/lábtörölő) helyezi, az a dokkolóegység felborulását okozhatja, és megnehezítheti a porszívó számára a visszatérést a dokkolóegységhez és a takarítás megkezdését.
- Tartsa távol a dokkolót a közvetlen napfénytől vagy bármilyen eltárolható a dokkoló helyzetjelzőjét, különben előfordulhat, hogy a porszívó nem tud visszatérni a dokkolóhoz.

• Ne használja a dokkolót tisztavíz-tartály, szennyezettvíz-tartály, porgyűjtő fedele, eldobható porzsák vagy tisztítóanyag nélkül.

- A dokkolót a szokásos karbantartási utasításoknak megfelelően tartsa karban. Ne tisztítsa a dokkoló tápkábelét és a töltőérintkezőket nedves ruhával vagy papírsebkendővel.
- Minden dokkot víztesztnek vetnek alá a gyárból való kiszállítás előtt. Normális, ha kis mennyiségű víz marad a dokk vízcserájában.

B4 Bekapcsolás és töltés

A porszívó bekapcsolásához nyomja meg a  gombot, lenyomva a gombot. Várja meg, amíg a bekapcsolt állapotot jelző lámpa kigyullad, majd helyezze a porszívót a dokkoló elé. Győződjön meg arról, hogy a dokkolóegység csatlakoztatva van. Ezután nyomja meg a  gombot, és a porszívó automatikusan visszatér a dokkolóba töltés céljából. A porszívó beépített, nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorral van felszerelve.

Az akkumulátor teljesítményének megőrzése érdekében tartsa feltöltve a porszívót.

B4-1 – A dokkoló állapotjelző lámpája nem világít, a porszívó tápellátásjelző lámpája villog: töltés

Megjegyzés: Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, előfordulhat, hogy a porszívó nem kapcsol be. Ebben az esetben helyezze a porszívót a dokkolóállomásra a töltéshez.

Csatlakozás az alkalmazáshoz

1. Tölts le az alkalmazást

Keresd meg a „Roborock” alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Playen, vagy olvasd be a mellékelt QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



2. Wi-Fi visszaállítás

a. Nyissa ki a felső fedelet, és keresse meg a jelzőfényt Wi-Fi.

b. Nyomja meg és tartsa lenyomva a és a gombokat egyidejűleg, amíg egy hangutasítást nem hall „Wi-Fi visszaállítása”.
A visszaállítás akkor fejeződik be, amikor a tápellátás jelzőfénye lassan kéken villog. A porszívó ezután vár a csatlakozásra.

Megjegyzés: Ha a router konfigurációja, elfelejtett jelszó vagy egyéb ok miatt nem tud csatlakozni a porszívóhoz, állítsa alaphelyzetbe a Wi-Fi-t, és adja hozzá a porszívót új eszközként.

3. Eszköz hozzáadása

Nyisd meg a Roborock alkalmazást, koppints az „Eszköz” vagy a „+” lehetőségre, és add hozzá az eszközt az alkalmazásban található útmutató szerint.

Megjegyzés:

• A tételes eljárás a folyamatos alkalmazásfrissítések miatt eltérő lehet. Kérjük, kövesse az alkalmazásban található utasításokat.

• Csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi-t támogatja.

Használati utasítás

C1 A víztartály feltöltése

Emelje fel a tisztavíz-tartályt, nyissa ki a fedelet, és tölts fel tiszta vízzel. Miután feltöltötte, zárja le a fedelet, rögzítse a reteszt, majd tegye vissza a tisztavíz-tartályt a dokkolóba.

Megjegyzés:

- A károsodás elkerülése érdekében ne használjon fertőtlenítőszereket, és csak a Roborock által ajánlott tisztítószert használja.
- Ne adjon hozzá túl sok mosószert, hogy elkerülje a porszívó csúszás miatti meghibásodását.
- A deformáció elkerülése érdekében csak hideg vizet használjon.

• Ha bármilyen maradvány van a víztartály külsején vízfoltokat, törölje le azokat puha, száraz ruhával, mielőtt visszahelyezi a tartályt.

Be-/kikapcsolás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a porszívó gombját. A tápellátás jelzőfénye világít. és a porszívó készenléti üzemmódba kapcsol. Nyomja meg és tartsa lenyomva a porszívó gombját kapcsolja ki és fejezze be a tisztítási ciklust.

Megjegyzés: A porszívó töltés közben nem kapcsolható ki.

A tisztítás megkezdése

Nyomja meg a gombot a tisztítás megkezdéséhez. A porszívó megtervezi a takarítási útvonalat, és minden szobában először a sarkokat, majd a hogy cikkcakkban haladjon a szobán keresztül. A porszívó fokozatosan és hatékonyan kitakarítja az összes szobát.

Megjegyzés:

- Annak érdekében, hogy a porszívó automatikusan visszatérjen a dokkolóba, indítsa el a porszívót a dokkolóból, és tisztítás közben ne mozgassa a dokkolót.
- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony, a tisztítás nem lehetséges. Tisztítás megkezdése előtt tölts fel a porszívót.

• Takarítás előtt mentesítse a padlót a kábelektől (beleértve a dokkolóállomás tápkábelét is) és az értéktárgyaktól.

A porszívó elsodorhatja a laza tárgyakat, ami az elektromos készülékek kihúzásához, kábelek és anyagi károk keletkezéséhez vezethet.

- Ha a takarítás kevesebb mint 10 perc alatt befejeződik, a porszívó kétszer fog takarítani.
- Ha az akkumulátor lemerül a takarítási ciklus közben, a porszívó automatikusan visszatér a dokkolóba. Feltöltés után a porszívó ott folytatja, ahol abbahagyta.
- A porszívó behúzza a felmosókorong-tartókat és felporszívózza a szőnyeget. A szőnyeget tiltott zónaként is beállíthatod az alkalmazásban, hogy a porszívó elkerülje.
- Minden takarítási munkamenet megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a felmosófejek megfelelően rögzítve vannak-e.

Folttisztítás

A folttisztítás elindításához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot. Tisztítási tartomány: A porszívó egy 1,5 m x 1,5 m-es négyzet alakú területet tisztít meg, amelynek közepe a középpontban van.

Megjegyzés: A folttisztítás befejezése után a porszívó automatikusan visszatér a kiindulási pontra, és további utasításokra vár.

Felfüggesztés

Amikor a porszívó takarít, nyomja meg a gombot a szüneteltetéshez, nyomja meg a gombot a takarítás folytatásához. Nyomja meg a szüneteltetett porszívó gombját, hogy visszatérjen a dokkolóba.

Megjegyzés: A szüneteltetett porszívó manuális behelyezése a dokkolóba leállítja az aktuális takarítást.

Alvó üzemmód

Ha a porszívó 10 percnél tovább tétlen, alvó üzemmódba lép, és a bekapcsolt állapotot jelző lámpa néhány másodpercenként villog. Nyomja meg bármelyik gombot a porszívó felébresztéséhez.

Megjegyzés:

- A porszívó töltés közben nem kapcsol alvó üzemmódba.
- Ha a porszívó 12 óránál tovább alvó üzemmódban marad, automatikusan kikapcsol.

Ne zavarj (DND) mód

Az alapértelmezett Ne zavarj (DND) időbeállítás este 10:00 és reggel 8:00 között van. Kikapcsolhatja a DND-t, vagy módosíthatja a DND időt az alkalmazásban, illetve beállíthatja, hogy bekapcsoljon-e az automatikus töltés, ürítés és szárítás, elsőtétítse a fényjelzőket, vagy csökkentse a hangértesítések hangerejét a DND idő alatt.

Tisztítófelmosó párnák

Takarítás közben a porszívó automatikusan meghatározza, hogy mikor térjen vissza a dokkolóhoz a felmosófej tisztításához és a víztartály feltöltéséhez a maximális felmosási teljesítmény érdekében. A kézi takarítás megkezdéséhez koppintson a megfelelő gombra az alkalmazásban. A takarítás leállításához nyomja meg bármelyik gombot.

Megjegyzés:

- Ahhoz, hogy a porszívó automatikusan megtisztítsa a felmosófejet, engedje le a dokkrol, és tisztítás közben ne mozgassa a dokkolót.
- A tisztítás gyakoriságát és módját az alkalmazásban állíthatja be.

Ürítés

A tisztítás befejezése után a porszívó visszatér a dokkolóba, és szükség szerint automatikusan kiüríti a vizet. A kézi ürítéshez nyomja meg a dokkolóegységben található porszívó gombját, vagy koppintson a dokkolóba az alkalmazásban található gombra.

Az ürítési folyamatot bármelyik gomb megnyomásával leállíthatja.

Megjegyzés:

- Ha hosszú ideig nem használta az ürítési funkciót, Ürítse ki a tartályt kézzel, és győződjön meg arról, hogy a levegőbemenet nincs eltömődve az optimális teljesítmény biztosítása érdekében.
- Kikapcsolhatja az automatikus ürítési funkciót az alkalmazásban.
- Ne végezzen túl gyakori kézi ürítést.
- Ne használja a porgyűjtő fedele nélkül, vagy eldobható porzsák

Szárítás

A szárítás szükség szerint megkezdődik a felmosófej tisztítása után, vagy a tisztítás befejezésekor. A szárítás manuális elindításához vagy leállításához koppintson a megfelelő gombra az alkalmazásban.

Megjegyzések:

- A szárítási időt az alkalmazásban állíthatja be.
- Kikapcsolhatja az automatikus szárítást az alkalmazásban.
- Szárítás közben ne közelítse meg a szárító levegő kivezető nyílását.

Töltés

A takarítás befejezése után a porszívó automatikusan visszatér a dokkolóba töltés céljából. Nyomja meg a dokkolóba a tápellátás jelzőfénye villog, amíg a porszívó töltődik.

Megjegyzés: Ha a porszívó nem találja a dokkolóállomást, automatikusan visszatér a kiindulási helyzetébe. A porszívó töltéséhez helyezze azt manuálisan a dokkolóállomásra.

Azt hiszem

Hiba esetén a tápellátásjelző pirosan villog, vagy az állapotjelző folyamatosan pirosan világít. Egy felugró értesítés jelenik meg az alkalmazásban, és hangjelzés is hallható.

Megjegyzés:

- Ha a porszívó 10 percnél tovább tétlen marad, automatikusan alvó üzemmódba kapcsol.
- Ha egy nem működő porszívót manuálisan helyez a dokkolóba, a folyamatban lévő takarítás leáll.

A rendszer visszaállítása

Ha a porszívó nem reagál a gomb megnyomására, vagy nem lehet kikapcsolni, állítsa alaphelyzetbe a rendszert a Reset gomb megnyomásával.

Megjegyzés: A rendszer visszaállítása után a meglévő beállítások, például az ütemezett tisztítás és a Wi-Fi, visszaállnak a gyári alapértékekre.

A Wi-Fi kikapcsolása A

porszívó Wi-Fi-kapcsolatának leválasztásához tartsa lenyomva a Visszaállítás gombot, amíg egy hangüzenetet nem hall. Ezután várjon 5 percet, és a Wi-Fi automatikusan kikapcsol. Ha újra szeretne csatlakozni, kövesse a vonatkozó csatlakozási utasításokat.

Gyári visszaállítás

Ha a porszívó a rendszer visszaállítása után nem működik megfelelően, kapcsolja be. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Reset gombot, és egyidejűleg nyomja meg a „Gyári beállítások visszaállítása” üzenetet. Ez körülbelül 5 percig tart. A porszívó ezután visszaáll a gyári beállításokra.

D Rendszeres karbantartás

Megjegyzés:

- A termék tisztítása vagy karbantartása előtt ki kell kapcsolni, és a csatlakozódugót ki kell húzni a konnektorból.
- A csere gyakorisága az aktuális helyzettel függően változhat. Rendellenes kopás esetén azonnal cserélje ki az alkatrészeket.

D1 Főkefe

*Kéthetente tisztítandó, és 6-12 havonta cserélendő.

D1-1—Főkefe fedele

D1-2—Főkefe burkolat reteszek D1-3—Főkefe

D1-4—Főkefe-burkolatok

D1-5—Főkefe csapágó

D1-6—Fordítsa meg a porszívót, és nyomja

befelé a két reteszt a főkefe burkolatának eltávolításához.

D1-7—Húzza ki a főkefét, és vegye le a főkefe csapágót. Forgassa el a főkefe

sapkákat a képen látható irányba az eltávolításhoz, majd távolítsa el az összegubancolódott hajat és törmelékét a főkefe és a csapágó mindkét végéről.

D1-8—Helyezze vissza a főkefét.

D1-9—Tegye vissza a főkefe burkolatát.

Győződjön meg róla, hogy a négy horony teljesen a helyére illeszkedik, majd nyomja meg a főkefe fedelét, amíg kattantást nem hall.

Megjegyzés:

- Javasoljuk, hogy a főkefét nedves ruhával törölje át. Ha a főkefe nedves, hagyja megszáradni a levegőn, közvetlen napfénytől védve.
- Ne használjon kémiai agresszív vagy súroló tisztítószereket a főkefe tisztításához.

D2 Oldalsó kefe

* Havonta tisztítsa meg, és 3-6 havonta cserélje ki.

D2-1—Fordítsa meg a porszívót, csavarja le az oldalsó kefét, vegye ki és tisztítsa meg.

D2-2 – Igazítsa a középső hornyot a porszívó kiemelkedő pontjához, majd húzza meg a csavart, és rögzítse az oldalsó kefét.

D3 Mindenirányú kerék

* Szükség szerint tisztítsa.

D3-1—Eszköz, például egy kis eszköz használata csavarhúzóval lazítsa meg a tengelyt, és vegye le a kereket.

Megjegyzés: Az összesirányú keréktartó nem eltávolítható.

D3-2 – Öblítse le a kereket és a tengelyt vízzel, hogy eltávolítsa az összes hajat és szennyeződést. Hagyja megszáradni, majd szerelje össze újra, és tolja vissza a kereket és a tengelyt a helyére.

D4 Fő kerek

* Szükség szerint tisztítsa.

Tisztítsa meg a fő kereket egy puha, száraz ruhával.

D5 Portartály

* Szükség szerint tisztítsa.

D5-1— Távolítsa el a felső mágneses fedelet

porszívót, és nyomja meg a reteszt a porgyűjtő eltávolításához.

D5-2—Vegye ki a mosható szűrőt és ürítse ki a porgyűjtő tartályt.

D5-3 – Töltse fel a tartályt tiszta vízzel és helyezze vissza a mosható szűrőt. Óvatosan rázza fel a portartályt, majd öntse ki a szennyezett vizet.

Megjegyzés: Az eltömődés elkerülése érdekében csak tiszta vizet használjon mosószer nélkül.

D5-4 – Hagyja kihűlni a tartályt, mielőtt újratelepíti. legalább por és mosható szűrő
Hagyja 24 órán át alaposan megszáradni.

D6 Mosható szűrő

* Kéthetente tisztítsa meg és cserélje ki 6-12 havonta.

D6-1—Távolítsa el a szűrőt.

D6-2—Öblítse át a szűrőt ismételtén és koppintson rá, hogy elkészítse a lehető legtöbb szennyeződést eltávolította.

Megjegyzés: Ne érintse meg a szűrő felületét kézzel, kefével vagy kemény tárgyakkal, hogy elkerülje a károsodását.

D6-3 – Hagyja a szűrőt legalább 24 órán át alaposan megszáradni. szárítsa meg, majd helyezze vissza.

D7 Felmosókorong

* Havonta tisztítsa meg, és 1-3 havonta cserélje ki.

D7-1—A felmosókorongok eltávolítása a tartókból
Tiszta felmosópárnák és hagyjuk őket levegőn megszáradni.

Megjegyzés: A piszkos felmosófejek befolyásolja a felmosás teljesítményét. Használat előtt alaposan tisztítsa meg.

D7-2—Egyenes stiftfelmosó párnák a tartókon.

D8 Porszívó érzékelők

* Szükség szerint tisztítsa.

Puha, száraz ruhával törölje át és tisztítsa meg az összes érzékelőt, beleértve a következőket:

D8-1—Reactive Tech akadályelkerülő érzékelő

D8-2 – Úgy tűnik, az érzékelő

D8-3—Kommunikációs érzékelő

D8-4—Ésésálló érzékelők

D8-5—Szőnyegérzékelő

D9 Dök áthelyezés

A dokkolóállomás mozgatásához az egyik kezével fogja meg a hátulján található fogantyút, a másik kezével pedig az előlap belső oldalát. Ne emelje fel közvetlenül a dokkoló talpát, hogy elkerülje a dokkoló leesését.

D11 Szennyezettvíz-tartály

* Szükség szerint tisztítható.

Nyissa ki a szennyesvíz-tartály fedelét, és öntse ki a szennyesvizet. Tölts fel a tartályt tiszta vízzel, zárja le a fedele, rögzítse a reteszt, és rázza fel. Öntse ki a szennyesvizet.

Zárja le a fedele, és helyezze vissza a tartályt.

Megjegyzés:

A tartály deformálódásának elkerülése érdekében csak hideg vizet használjon.

• Ha vízfoltok maradnak a víztartály külsején, törölje le azokat puha, száraz ruhával, mielőtt visszahelyezi a tartályt.

D11 Töltőérintkezők

* Szükség szerint tisztítható.

Törölje át a porszívó és a dokkoló töltőérintkezőit egy puha, száraz ruhával.

D12 Az eldobható porzsák cseréje

* Szükség szerint cserélje ki.

D12-1—Nyissa ki a dokkoló fedelét, és vegye le a porgyűjtő fedelét.

D12-2—Vegye ki az eldobható porzsákat és dobja el.

Megjegyzés:

- A porzsák fogantyúja eltávolításakor lezárja azt, hogy megakadályozza a por kiszóródását.
- Mindig helyezzen be porzsákat, mielőtt visszahelyezi a porzsáktartó fedelét, hogy megakadályozza az automatikus kiürülést zsák nélkül. Az automatikus ürítést kikapcsolhatja az alkalmazásban.

D12-3 – Tisztítsa meg a szűrőt egy száraz ruhával, helyezzen be egy új, eldobható porzsákat a nyílásba ütközésig, és egyenletesen terítse el.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy az eldobható porzsákat megfelelően helyezze be, hogy megakadályozza a szennyeződés szivárgását és a dokkoló károsodását.

D12-4—Tegye vissza a porgyűjtő fedelét, és győződjön meg arról, hogy a porgyűjtő biztonságosan le van zárva.

D13 Tisztítóálcá

* Szükség szerint tisztítható

D13-1—Vegye ki a tisztítópatront.

D13-2—Öblítse ki a tisztítótartályt és a szűrőt vízzel.

D13-3 – Helyezze vissza a tisztítópatront.

Alapvető paraméterek

Porszívó

Modell	RRE0PEE
Akkumulátor	14,4 V/5200 mAh (típusú) lítium-ion akkumulátor

Névleges bemenet 20 VDC 1 A

Megjegyzés: A sorozatszám a porszívó alján található matricán található.

Dokkolóállomás üritési és mosási funkcióval és utánpótlás

Modell	EWFD36HRR
Névleges bemeneti feszültség	220-240 V AC
Névleges frekvencia	50-60 Hz
Névleges bemenet (Porgyűjtés)	3 A
Névleges bemenet (porgyűjtés nélkül)	0,3 A
Névleges teljesítmény	20 V egyenáram 1 A

EU megfelelőségi nyilatkozat

A Beijing Roborock Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az RRE0PEE típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

EU. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el: <https://global.roborock.com/pages/megfelelés>

Leggyakoribb problémák

Probléma	Megoldás
A porszívó nem működik, bekapcsol	- Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Helyezze a porszívót a töltőállványra. Használat előtt dokkolja és töltsse fel. - Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas. A porszívót csak 4°C és 4°C közötti hőmérsékleten használja. legfeljebb 40 °C-on (39 °F - 104 °F).
A porszívó nem tud dőlj	- Ellenőrizze, hogy a tápellátás jelzőfénye világít-e, és hogy a tápkábel mindkét vége megfelelően van csatlakoztatva. - Rossz érintkezés esetén tisztítsa meg az érintkezőfelületeket a töltőállomáson és a porszívón. - Ellenőrizze, hogy világít-e a dokkoló jelzőfénye.
Lassú töltés	- Magas vagy alacsony hőmérsékleten történő használat esetén A porszívó automatikusan csökkenti a töltési sebességet az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében. - A töltőérintkezők piszkosak lehetnek. Törölje át őket egy száraz kendővel, egy kendővel.
Nem tud visszajönni. szövet	- Túl sok akadály van a dokk közelében. Szüntesse meg az akadályokat, vagy helyezze át a dokkolót egy olyan helyre, ahol elegendő szabad hely van körülötte. - A porszívó túl messze van a töltőállomástól. Tedd közelebb, és próbáld újra.
Szokatlan tevékenység	Indítsa újra a porszívót.
A porszívó zajos takarítás	- Lehet, hogy a főkefe, az oldalsó kefék vagy a fő kerekek beszorultak. Kapcsolja ki a porszívót, és tisztítsa meg az egyes alkatrészeket. - A mindenirányú kerék beszorult. Használjon csavarhúzó a kilazításához. vegye le és tisztítsa meg.
Nem lehet csatlakozni Wi-Fi	- A Wi-Fi ki van kapcsolva. Állítsa alaphelyzetbe a Wi-Fi-t, és próbálja újra. - Gyenge Wi-Fi jel. Vigye a porszívót egy olyan helyre, ahol jó a Wi-Fi jel. - Szokatlan Wi-Fi kapcsolat. Wi-Fi visszaállítás, letöltés Szerezd meg a legújabb mobilalkalmazást, és próbáld újra. - Hirtelen Wi-Fi-kapcsolat nem lehetséges. A beállításokban Lehetséges, hogy a router hibás. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálat. szolgáltatást és kérjen segítséget.

Probléma	Megoldás
Van egy energiafogyasztás, amikor a porszívó a töltőállomáson van?	A porszívó dokkolt állapotban is fogyaszt energiát a jó akkumulátor-teljesítmény fenntartása érdekében, de az energiafogyasztás minimális.
Biztosan van porszívó az első háromban töltési alkalmazások legalább 16 óra?	Nem. A lítium-ion akkumulátoroknak nincs memóriaeffektusuk. A porszívót a teljes feltöltés után használhatja.
Töltés után porszívók nem fordul elő megújítani tisztítás.	- Győződjön meg arról, hogy a porszívó nincs DND módban. A DND mód megakadályozza az automatikus töltést. - Ha a porszívót manuálisan helyezik a dokkolóállomásra, vagy gombok megnyomásával küldik oda, az nem lesz képes folytatni a takarítást.
Ütemezett A takarítás nem működik.	Az ütemezett takarítás akkor kerül elvégzésre, amikor a porszívó akkumulátora több mint 15%-ra van feltöltve.
A porszívó elkezdett ugrálni néhány helyen.	Fali érzékelő vagy esésgátló érzékelők is használhatók piszkosak. Törölje át őket puha, száraz ruhával.
Rossz tisztítás/ vagy por hullik ki	- A portartály megtelt, és ki kell üríteni. - A szűrő eltömődött és meg kell tisztítani. - Haj összegubancolódott a főkefében. Tisztítsa meg.
Nincs víz, vagy csak kevés vízmennyiség felmosáskor	Használjon mobilalkalmazást a vízhozam növeléséhez.

Probléma	Megoldás
A robot nem tud visszatérni a töltőállomásra a folttisztítás vagy a kézi áthelyezés után.	Folttisztítás vagy jelentős pozícióváltoztatás után A porszívó regenerálja a térképet. Ha a töltőállomás túl messze van, előfordulhat, hogy nem tud visszatérni a töltésre, és manuálisan kell a töltőállomásra helyezni.
Az állapotjelző pirosan világít.	- A porszák vagy a porgyűjtő tartály fedele nincs megfelelően a helyén. Ellenőrizze, és helyezze vissza megfelelően. - Ellenőrizze a frissvíztartály helyét, vagy szükség szerint tölts fel. - Ellenőrizze a szennyvíztartály helyét, vagy cserélje ki, szükség szerint üres. - Tisztítóálca vagy tálcaszűrő A tisztítópatron nincs behelyezve, vagy nem megfelelően van behelyezve.
Csökcent teljesítmény ürítés vagy szokatlan zaj kiürítés.	- A főkefék vagy a főkefe fedele nincsenek megfelelően felszerelve. Ellenőrizze és helyezze vissza őket helyesen. - A szűrő, a légszatórna, a szívónyílás, a levegőbemenet, a porgyűjtő tartály vagy az eldobható porszák eltömődött. Tisztítsa meg őket az elzáródás megszüntetéséhez.
A törlés nem kellően hatékony.	- A felmosópárnák nincsenek megfelelően felszerelve. Ragassza őket közvetlenül a tartókra. - A padló piszkos. A jobb tisztítás érdekében állítsa a felmosási módot az alkalmazásban „Alapos” értékre.
Nem indul el szárítással.	- Az automatikus szárítás ki van kapcsolva. Ellenőrizze a beállításokat az alkalmazásban. - Ha a porszívó szárítás közben elhagyja a dokkolót, a szárítás idő előtt véget ér. - Párás környezetben javasoljuk a száradási idő meghosszabbítását az alkalmazásban a száradási teljesítmény javítása érdekében.

Probléma	Megoldás
Nem hajtható végre automatikus kiürítés.	- Az automatikus ürítés ki van kapcsolva. Ellenőrizze beállítások az alkalmazásban. - A dokkoló portartályának fedele nincs rögzítve. Ellenőrizze a fedelet, és tegye vissza. - Az automatikus ürítés nem indul el, ha a porszívó tisztítás nélkül visszatér a dokkhoz. - A porszívó a takarítás befejezése és a dokkolóba való visszatérése után nem használható. Indítsa el az automatikus ürítést Ne zavarjon (DND) módban. Állítsa be a takarítás vagy a DND időtartamát, vagy indítsa el az ürítést manuálisan. - Az automatikus ürítés nem indul el, ha a porszívót manuálisan mozgatják a dokkolóra. Aktiválja manuálisan az ürítést.
Felmosók nincsenek alátétek tisztítható.	- Ha a porszívó nem hagyja el a dokkolót, vagy nem található dokk a térképen az alkalmazásban, akkor nem tud visszatérni a dokkhoz a felmosófej tisztításához. - Ellenőrizze a frissvíztartály helyét, vagy szükség szerint tölts fel. - Ellenőrizze a szennyvíztartály helyét, vagy szükség szerint ürítse ki a tartályt. - Ellenőrizze, hogy a tisztítóálca és a tisztítóálca szűrője megfelelően van-e behelyezve.

Importör:

Beryko sro

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Pilsen

www.beryko.cz

