

AIPER

Aiper Scuba S3

Vezeték nélküli robotikus medencetisztító

Eredeti használati utasítás

Felhasználói kézikönyv

MAGYAR

Köszönjük, hogy az Aiper-t választotta!

Ön most csatlakozott azokhoz a milliós elégedett vásárlókhoz, akik már bizalmat szavaztak az Aiper márkának, rábízta medencéjük gondozását, és élvezik a kényelmesen tiszta vizet.

Ez a felhasználói kézikönyv segít az eszköz karbantartásában, hogy az maximális hatékonysággal szolgáljon Önnek hosszú éveken át. Szánjon időt az elolvasására.

Ha bármilyen kérdése van, látogasson el weboldalára: www.aiper.com, vagy forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Aiper ügyfélszolgálat:

E-mail: service@aiper.com

1 ⚠ FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Gondosan olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet, és tartsa be az összes figyelmeztetést és utasítást az Aiper vezeték nélküli robotikus medencetisztító (a továbbiakban „készülék”) használatához. Ha az előírt utasításokat nem tartja be, áramütés, tűz vagy súlyos sérülés következhet be. Az Aiper cég nem vállal felelősséget a készülék helytelen használatából eredő veszteségekért vagy sérülésekért.

Saját biztonsága és a készülék optimális működése érdekében tartsa be az alábbi utasításokat:

1. Ez a készülék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek (beleértve a gyermekeket) vagy tapasztalatlan és ismeretekkel nem rendelkező személyek általi használatra. A készüléket a fent említett személyek csak felügyelet mellett használhatják, amennyiben a biztonságukért felelős személy megtanította nekik a használatot.
2. Gyermekek nem játszhatnak ezzel a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik a karbantartást.
3. Ne üzemeltesse a készüléket, amikor emberek vagy állatok tartózkodnak a medencében.
4. Amikor a készülék működik, ne nyúljon be semelyik részébe, mert megsérülhet.
5. Ne üzemeltesse a készüléket szárazon, mert túlmelegedhet.
6. Ha a töltőt más akkumulátorral használja, mint amelyhez tervezték, tűzveszély áll fenn.
7. FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátor töltéséhez kizárólag a készülékhez mellékelt levehető tápegységet használja.
8. Ez a készülék 12 cellás lítium akkumulátort használ, 14,4 V egyenfeszültséggel és 10 400 mAh kapacitással, amely kompatibilis a GC44-168260-2C típusú töltővel.
9. Ez a készülék kizárólag C1264D3 / HYY0345255 típusú lítium akkumulátorokkal használható.
10. Ez a készülék olyan akkumulátorokat tartalmaz, amelyeket csak szaképzett személyek cserélhetnek ki. Ha szükséges a csere, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
11. Ez a készülék nem cserélhető akkumulátorokat tartalmaz. Amikor az akkumulátor eléri élettartama végét, a készüléket megfelelően kell ártalmatlanítani.
12. Az akkumulátorral működő készüléknél ügyeljen az akkumulátor érintkezőinek fém tárgyakkal való rövidzárlat kockázatára.
13. Ha a sérült készülékből ismeretlen folyadék szivárog, ne érintse meg. Ha idegen folyadékkal érintkezik, különösen ha a szemébe kerül, azonnal kezdje el vízzel öblíteni. A sérült akkumulátorból kifolyó folyadék bőrirritációt vagy égési sérülést okozhat.
14. Ne tegye ki a készüléket tűznek vagy túl magas hőmérsékletnek. A 130 °C (265 °F) feletti hőmérséklet robbanást okozhat.
15. Ha a készüléket ártalmatlanítani kell és ki kell venni az akkumulátort, válassza le a töltőről és kapcsolja KI állásba.
16. A nem működő akkumulátor ártalmatlanítását a helyi előírásoknak megfelelően végezze.
17. Ne égesse el a készüléket, még ha jelentősen megsérült is. Az akkumulátorok tűzben felrobbanhatnak.

18. Mielőtt elkezd a töltést, győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva és a töltőport száraz. Töltés közben hűvös és jól szellőző helyen tartsa. Ne takarja le a készüléket töltés közben.
19. FIGYELMEZTETÉS: Ha a kábel megsérül, azonnal cserélje ki az áramütés kockázatának csökkentése érdekében.
20. Ha a tápkábel megsérül, szaképzett villanyszerelőnek vagy az Aiper ügyfélszolgálatának kell kicserélnie.
21. A zárt hajtásegységet csak tanúsított technikusok bonthatják szét.
22. A készüléket csak az ebben a kézikönyvben leírt módon használja. Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használja.
23. Ne használja más medenceberendezésekkel egyidejűleg (szűrők, porszívók, skimmerek).
24. A vízbe helyezéskor az elülső résznek felfelé kell néznie. Ne használja fejjel lefelé, és ne dobja be.
25. Csak kikapcsolt vízszivattyúnál üzemeltettesse, hogy elkerülje az elakadást.
26. Ne ejtse le, ne törje fel a burkolást, és ne rongálja meg – ez a garancia érvénytelenítéséhez vezet.
27. Karbantartás előtt válassza le az áramforrásról.
28. A töltő tisztítása előtt húzza ki a konnektorból.
29. Ha a töltőt hosszabb ideig nem használja, húzza ki.
30. Tárolja fedett, hűvös és jól szellőző helyen.
31. FIGYELEM:
 - KIZÁRÓLAG MEDENCÉKBEN HASZNÁLHATÓ.
 - A SZIVATTYÚT NE MŰKÖDTESSE SZÁRAZON.
 - KIZÁRÓLAG A GC44-168260-2C TANÚSÍTOTT AIPER TÖLTŐMODELLEL HASZNÁLHATÓ.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

2 Termékinformációk

2.1 A csomag tartalma

Elem	Darabszám
Robotikus medencetisztító	1
Töltő	1
Cserélhető MicroMesh™ ultrafinom szűrő	1
Horog	1
Habúszó	2
Felhasználói kézikönyv	1
Gyors útmutató	1

2.2 Alkatrészek áttekintése

Kezelőpanel:

Szám	Alkatrész
1	Bekapcsoló gomb
2	Üzemmod LED jelzőfény
3	Állapot LED jelzőfény
4	WiFi jelzőfény
5	Üzemmod LED jelzőfény

Robotikus medencetisztító (oldalnézet):

Szám	Alkatrész
1	Kimeneti fedél
2	Kezelőpanel
3	Fogantyú
4	Érzékelő
5	Lánctalpas futómű
6	Hengerkefe
7	Szűrődoboz fogantyúja
8	Szűrődoboz
9	Oldalsó burkolólap
10	Oldalsó JetAssist™ sugárport

3 Előkészítés használat előtt

3.1 Töltés

FIGYELEM:

- Használat előtt tölts fel teljesen a készüléket.
- Ne tölts közvetlen napfényben.
- Töltés előtt győződjön meg róla, hogy a töltőport száraz. Ha nedves, törölje szárazra.
- A medence legalább 3,5 m távolságra legyen a töltőhelyétől. WiFi lefedettség ajánlott az OTA frissítésekhez.

Használja a mellékelt egyenaramú töltőt.

Csatlakoztassa a töltő egyik végét a készülék töltőportjához (kétirányú csatlakozó), majd a másik végét a konnektorba. Az állapot LED töltés közben pulzál, teljes feltöltés után zölden világít.

3.2 Az alkalmazás letöltése

Az új funkciók eléréséhez tölts le az Aiper alkalmazást az App Store-ból vagy Google Play-ről.

Megjegyzések:

- iOS 12.0+ vagy Android 8.0+ szükséges.
- Telepítés után regisztráljon és állítsa be a hálózatot az alkalmazásban.

3.3 Hálózat beállítása

Az első bekapcsoláskor a készülék hálózatbeállítási módba lép és a WiFi jelzőfény pulzál. Ha megszakad, tartsa lenyomva a gombot 5 mp-ig az újraindításhoz.

Beállítás Bluetooth-on keresztül:

1. Engedélyezze a Bluetooth-t és az Aiper alkalmazás hozzáférést.
2. Az alkalmazásban érintse meg a [+] szimbólumot. Elindul a Bluetooth keresés.
3. Válassza ki a készüléket, adja meg a WiFi adatokat, és fejezze be a beállítást.

Beállítás QR-kóddal:

1. Ha a Bluetooth nem észleli, válassza a QR-kódos hozzáadást és olvassa be a kódot. A QR-kód a szűrődoboz eltávolítása után található a készülék belsejében.
2. Kövesse az alkalmazás utasításait a WiFi csatlakozáshoz.

4 Az Aiper Scuba S3 használata

4.1 Üzemeltetési feltételek

Használja a készüléket csak a meghatározott medencekörülmények között. Az ezen kívüli használat károsodást okozhat, amelyre a garancia nem terjed ki.

Paraméter	Érték
Víz hőmérséklet	10–40 °C (50–104 °F)
pH érték	7,0–7,8
Klór	Maximum 4 ppm
NaCl	Maximum 5000 ppm

4.2 Szűrő kiválasztása

Szűrődoboz: Nagy szennyeződések (kavicsok, levelek) eltávolítására. Sok látható szennyeződés esetén használja önmagában.

Cserélhető MicroMesh™ ultrafinom szűrő: 3 µm méretű részecskék, iszap és algák felfogására. Zavaros víz esetén használja a szűrődobozzal együtt.

4.3 Tisztítási folyamat

4.3.1 Be-/kikapcsolás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 2 mp-ig.

Bekapcsolt állapotban:

- 5 mp lenyomva: WiFi visszaállítás (WiFi LED zölden pulzál).
- 10 mp lenyomva: Gyári beállítások visszaállítása (állapot LED sárgán villog).

4.3.2 Üzemmodok

Alapértelmezés: automatikus üzemmód. A bekapcsoló gombbal válthat a négy üzemmód között.

Üzem mód	Leírás
Automatikus	Falak tisztítása (beleértve a vízfelszín vonalat), majd az alj tisztítása.
Fenéktisztító	S alakú pályán tisztítja az aljat, falakat nem érinti.
Faltisztító	N alakú pályán tisztítja a falakat, aljat nem érinti.
Vízfelszín	Vízszintesen mozog a vízfelszín és a fal találkozásánál. Saroknál alámerül és továbbha

Ütemezett tisztítás az alkalmazásban

Előre beállítható tisztítási ciklusok térképezéssel:

Ciklus	Időtartam	Ismétlések
--------	-----------	------------

1. ciklus	45 perc	× 4
2. ciklus	60 perc	× 3
3. ciklus	90 perc	× 2

Megjegyzések:

- Töltse fel teljesen az ütemezés előtt.
- Sok látható szennyeződés esetén használja inkább a fenéktisztító üzemmudot.

4.3.3 Vízbe helyezés és kiemelés

1. Bekapcsolás és üzemmud-választás után azonnal helyezze vízbe. 5 percen belül automatikusan kikapcsol, ha nincs vízben.
2. Alacsony akkumulátornál (narancssárga LED) 10 percre a felszínre parkol. Vegye ki időben, különben visszasüllyed.
3. A horoggal és teleszkupos rúddal (nem tartozék) emelheti ki.
4. Tárolás vagy töltés előtt hagyja lefolyni a vizet.

5 Karbantartás

5.1 Tisztítás használat után

5.1.1 A szűrődoboz tisztítása

1. Helyezze a készüléket sík felületre.
2. Nyomja meg a kioldót a szűrődoboz fogantyúja alatt és vegye ki a dobozt.
3. Nyomja meg a reteszt és nyissa fel a felső fedelet.
4. Ürítse ki és vegye ki a MicroMesh™ szűrőt (ha használja). Az A, B, C és D sarkokat húzza ki a nyilasokból.
5. Öblítse le külön-külön. Nagynyomású pisztoly ajánlott. A MicroMesh™ szűrőt kívül és belül is öblítse le.
6. Száradás után helyezze vissza (A és B jelölések egyezzenek).
7. Győződjön meg a biztonságos illesztésről.

Megjegyzések:

- Tisztítás után azonnal vegye ki és tisztítsa a szűrőt. Ne hagyja a medencében.
- A szárítás nem kötelező minden használat után, csak a penészedés megelőzésére.
- Tároláskor szellőző helyen, napfénytől védve.
- Kopás normális, nem befolyásolja a működést.
- A MicroMesh™ szűrő fogyóeszköz: kb. 30 használat után cserélje.

5.1.2 A csavar tisztítása

1. Lapos csavarhúzóval feszítse ki a kimeneti fedelet.
2. Távolítsa el a csavarra feltekeredett szennyeződéseket.
3. Helyezze vissza a fedelet.

5.1.3 Az érzékelő tisztítása

Finom, száraz kendővel törölje le az érzékelőt.

5.2 Tartozékok cseréje

5.2.1 Lánc talpas futómű cseréje

1. Távolítsa el az oldalsó burkolólapokat.
2. Távolítsa el a csavarokat és a vezetőhüvelyt a hátsó kerékről.
3. Húzza le óvatosan a hátsó kereket és a futóművet.
4. Illessze a csúszásgátlókat a cserefutóművön a fogaskerekhez. Helyezze vissza.
5. Szerelje fel a vezetőhüvelyt, húzza meg a csavart, tegye vissza a burkolatot. Ismételje a másik oldalon.

5.2.2 Hengerkefe cseréje

1. Vegye le az összes szilikon rögzítőkapcsot.

2. Illessze a cserekefét a résekhez és nyomja be a kapcsokat. Ismételje mind a négy keféenél.

5.3 Tárolás

Szezonon kívül kövesse ezeket:

1. Töltse fel teljesen. Győződjön meg, hogy ki van kapcsolva és le van választva.
2. Alaposan tisztítsa meg az egész készüléket.
3. Szárítsa meg és zárja le a töltőport fedelét.
4. Tárolja az eredeti csomagolásban, hűvös, száraz, szellőző helyen.
5. Hathavonta töltse fel az akkumulátort.

6 Specifikációk

Paraméter	Érték
Modell	PRN30-D
Medence mérete	150 m ²
Névleges teljesítmény	16,8 V □ 2,6 A
Töltő modell	GC44-168260-2C
Töltő bemenet	100-240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A
Töltő kimenet	16,8 V □ 2,6 A
Töltési idő	4 óra
Szívóteljesítmény	Max. 18 170 l/h
Akkumulátor üzemodó	180 perc
Akkumulátor kapacitás	10 400 mAh (149,76 Wh)
Akkumulátor feszültség	14,4 V □
Vízállóság	IPX8
Min. vízmélység	0,5 m
Max. vízmélység	3 m

Vezeték nélküli technológia:

Technológia	Frekvenciatartomány	Max EIRP
Bluetooth	2,4000-2,4835 GHz	17,26 dBm
2,4 GHz WiFi	2,4000-2,4835 GHz	19,51 dBm
5 GHz WiFi	5,150-5,250 GHz	21,33 dBm
	5,250-5,350 GHz	20,41 dBm
	5,470-5,725 GHz	21,77 dBm
	5,725-5,850 GHz	13,51 dBm

7 LED jelzőfények

Jelzőfény	Állapot	Leírás
Allapot LED	Folyamatosan zöld	Normál működés (30–100%)
	Folyamatosan kék	Normál működés (16–29%)
	Folyamatosan narancssárga	Alacsony akku (0–15%)
	Folyamatosan zöld	Töltés befejezve
	Pulzáló zöld	Töltés (30–99%)
	Pulzáló kék	Töltés (16–29%)
	Pulzáló narancssárga	Töltés (0–15%)
	Villogó piros	Hiba történt
	Pulzáló sárga (1 mp)	Firmware frissítés
	Villogó sárga (5 mp)	Újraindulas
WiFi jelzőfény	Pulzáló zöld	Hálózat beállításra kész / WiFi reset
	Folyamatosan zöld	Csatlakozva WiFi-hez
	Pulzáló piros	Leválasztva WiFi-ről
	Kikapcsolva (medencében)	Fenéken dolgozik

8 Hibaelhárítás

Sz.	Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
1	Nem kapcsol be	Akku nincs feltöltve.	Töltse fel teljesen.
		Hőmérsékletvédelem.	Használja 10-40 °C között.
2	Nem mászik a falra	Túl sűrű falak.	Használja a habúszót.
3	Nem töltődik	Sérült töltő.	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.
		Hőmérsékletvédelem.	Használja 10-40 °C között.
		Túlzott lemerülés.	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.
4	Nem kerül el az akadályokat	Érzékelő szennyezett.	Tisztítsa száraz kendővel.
		Érzékelő hibás.	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.
5	Ciklikus mozgásban ragadt	Érzékelő szennyezett.	Tisztítsa száraz kendővel.
		Összetett medenceelrendezés.	Másik hely/üzemmód.
		Érzékelő hibás.	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.
6	Csökkent tisztítási minőség	Eltömődött szűrő.	Ürítse ki és öblítse le.
		Vízszivattyú motor elakadt (LED piros-sárga).	Tisztítsa a csavart. Lásd: 5.1.2 szakasz.
7	Rövid üzemmód	Nincs teljesen feltöltve.	Töltse fel teljesen.
		Természetes akku-öregedés.	Normális degradáció.
8	Leállt	Alacsony akku (narancssárga LED).	Töltse fel.
		Motor elakadt (LED piros-sárga).	Tisztítsa a csavart (5.1.2).
		Bal motor elakadt (LED piros-kék).	Tisztítsa a hengerkefét. Ha nem forog: ügyfélszolgálat.
		Jobb motor elakadt (LED piros-zöld).	Tisztítsa a hengerkefét. Ha nem forog: ügyfélszolgálat.
		Ütemezett tisztítás befejeződött.	A készülék a programnak megfelelően leállt.

9 Garancia

Ez a termék átment minőségellenőrzésen és biztonsági teszten.

1. A garancia az akkumulátorra és az elektromótorra vonatkozik, a vásárlástól érvényes.
2. Helytelen használat, módosítás vagy illetéktelen javítás esetén érvényét veszti.
3. Kizárólag gyártási hibákra vonatkozik.
4. Garanciális igény esetén szükséges a rendelési szám vagy vásárlási bizonylat.
5. AIPER INTELLIGENT SARL, 43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Párizs, Franciaország.
6. E-mail: service@aiper.com

CE megfelelőségi nyilatkozat

A Shenzhen Aiper Intelligent Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU és a 2011/65/EU irányelveknek. Teljes szöveg: <https://aiper.com/eu/productdoc>

Cím: AIPER INTELLIGENT SARL, 43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Párizs, Franciaország.

A terméket nem szabad közönséges hulladékként kezelni. Az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyre kell eljuttatni.