

Roborock Saros 10R

Robotporszívó felhasználói kézikönyv

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az ábrákkal ellátott használati útmutatót és őrizze meg megfelelően a későbbi használatához.



Biztonsági információk

Korlátozások

FIGYELEM

- Az akkumulátor töltéséhez kizárólag a termékhez mellékelt Roborock EWFD26HRR nebo EWFD27HRR dokkolóállomást használja.

- Tisztítás vagy szervizelés előtt kapcsolja ki a terméket, és húzza ki a konnektorból, ha nem használja.

- A termikus biztosíték véletlen resetelése által okozott veszély elkerülése érdekében ezt a terméket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időkapcsolón keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a hálózat rendszeresen be- és kikapcsol.

- A töltőállomást csak 14,4 V/6400 mAh lítium-ion akkumulátorral felszerelt robotporszívó töltésére használja.

FIGYELEM

-A terméket csak a használati utasításnak megfelelően használja. A nem rendeltetésszerű használatból eredő veszteségek vagy károk a felhasználó felelőssége.

-Ez a termék nem játék. Legyen különösen óvatos, ha gyermekekkel vagy gyermekek közelében használja.

-A takarítás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a portartály, a mosható szűrő, a porzsák, az oldalsó kefe, a felmosóbetétek, a főkefék és a főkefe fedele megfelelően a helyükön vannak.

-Ne használja a terméket kemény vagy éles tárgyak (pl. dekorációs hulladékok, üveg és szögek) porszívózására, hogy elkerülje a porszívó, a dokkoló vagy a padló megkarcolását.

-Ne üljön vagy lépjen rá a porszívóra vagy a dokkolóra.

-A korrózió és a sérülések elkerülése érdekében ne használjon fertőtlenítőszereket, és csak a Roborock által ajánlott tisztítóoldatot használja.

-Ha az Ön otthonában a víz keménysége nagyobb, mint 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), a berendezés károsodásának elkerülése érdekében javasoljuk, hogy csak szűrt vagy lágyított vizet használjon.

-Ne helyezzen alacsony tárgyakat (pl. cipőket, szőnyeget) magasban fekvő helyek, például lépcsők közelébe. Ellenkező esetben a porszívó a rosszul működő érzékelők miatt leeshet.

-A vízkárok megelőzése érdekében győződjön meg arról, hogy nincs víz a padlón, ahol a porszívó takarít.

-Ne használja ezt a terméket akadályok nélküli magasított felületeken, például padláspadlón, nyitott teraszon, csúszdán vagy bútorok tetején.

-Az esetleges sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a haját, a laza ruházatot, az ujjakat, a személyek és a háziállatok minden testrészét a termék csatlakozásától, nyílásaitól és mozgó részeitől.

-Ne használja a terméket olyan helyiségben, ahol csecsemő vagy gyermek alszik.

-Ne mozgassa a robotporszívót a mágneses felső fedél, az oldalsó kefe vagy az ütközőnél fogva. Ne mozgassa a dokkolót a dokkolóalap, a víztartály fogantyú vagy a portartály fedelének felemelésével.

-Ne használja a dokkolót kövek, papírtörmelék vagy más olyan tárgyak összegyűjtésére, amelyek elzárhatják a légcsatlakozást.

-Ne használja a porszívót vagy a dokkolóállomást égő vagy dohányzó tárgyak, például cigaretta, gyufa, forró hamu, illetve gyúlékony vagy robbanásveszélyes tárgyak, például öngyújtók, benzin vagy nyomtatókban vagy fénymásolóknál használt toner felszívására.

-Helyezze a dokkolót kemény, sík felületre. Tartsa a dokkolót, a porszívót és a tápkábelt távol a tűztől és hőforrásoktól, például fűtőtestektől. Kerülje a nedves, szűk helyiségeket vagy olyan helyeket, ahol a porszívó a levegőben lóghat.

- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a porszívó vagy a dokkoló tetejére, a dokkoló szívónyílásának közelébe, és ne takarja le őket semmilyen tárggyal. (beleértve a fedelet is).
- Ne használja a porszívót porzsák nélkül.
- Ne használja a terméket, ha az bármilyen módon megsérült. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
- A terméket mindig jól szellőző helyen használja a túlmelegedés elkerülése érdekében.
- A Roborock kizárja a felelősséget a termék használatából, helytelen használatából vagy használatának elmulasztásából eredő közvetett, véletlen vagy következményes károkért. Ez a kizáró nyilatkozat nem érinti azokat a jogokat, amelyek az alkalmazandó jogszabályok szerint nem zárhatók ki.
- Ne öblítse a porszívót vagy a dokkolót vízzel.
- Az égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a tisztítóz-vadagolókat vagy a szárító kivezetéseket.



Akkumulátor és töltés

FIGYELEM

- Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében mindig megfelelően földelt konnektort használjon. Ha ilyen konnektor nem áll rendelkezésre, forduljon villanyszerelőhöz, hogy gondoskodjon róla.
- Győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a dokkolóban felsorolt követelményeknek.
- Az esetleges füst, hő vagy tűz keletkezésének megelőzése érdekében csak a termékhez mellékelt akkumulátort, töltőt, tápkábel, dokkolóállomást és egyéb tartozékokat használja.
- Ne használja a terméket más típusú hálózati adapterrel, mivel ez veszélyt okozhat, és érvénytelenítheti a garanciát.
- Ne dobja ki a használt akkumulátorokat. Vigye el azokat egy szakképzett, újrahasznosításra szakosodott szervezethez.
- Ha a dokkolóállomás viharokra hajlamos vagy instabil feszültségű területen található, tegye meg a megfelelő biztonsági óvintézkedéseket.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, töltsse fel teljesen, húzza ki a konnektorból és kapcsolja ki, mielőtt hűvös és száraz helyen tárolja.
- Az akkumulátor túlzott lemerülésének elkerülése érdekében legalább háromhavonta egyszer töltsse fel.
- A termék szállításakor mindenképpen húzza ki a dokkolóállomást, kapcsolja ki a robotporszívót és ürítse ki a víztartályokat. Ezenkívül ürítse le és öblítse ki a tálcát tisztítóoldattal, hagyja teljesen megszáradni a levegőn, majd szerelje vissza. Javasoljuk, hogy csak az eredeti csomagolást használja.

A nemzetközi szimbólumok magyarázata

-  – Symbol PROTECTIVE EARTH (Védőföldelés) IEC 60417-5019 (2009-02)]

A Termékáttekintés

A1 Porszívó (felülnézet)



- Bekapcsolás/Takarítás
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva a porszívó be- vagy kikapcsolásához.
 - Nyomja meg a gombot a tisztítás megkezdéséhez
- Teljesítményjelző**

- Fehér: Az akkumulátor állapota $\geq 15\%$
- Piros: Az akkumulátor állapota $< 15\%$
- Pulzáló: Töltés vagy indítás
- Pirosan villogó: Hiba
- Pulzáló kék: Távfelügyelet
- Lassan villogó kék: Várákozás
- Wi-Fi kapcsolat
- Gyorsan villogó kék: Csatlakozás
- Folyamatosan kék: Hangalapú asszisztens/Wi-Fi csatlakoztatva



- Dokk
- A porszívó nincs a dokkban: Nyomja meg, hogy a porszívó visszakérüljön a dokkolóba/nyomja meg és tartsa lenyomva, hogy elinduljon a lokális tisztítás.
- A porszívó a dokkolóban van: Nyomja meg a kiürítés indításához/nyomja meg és tartsa lenyomva a felmosópárnák tisztításához.

Megjegyzés: A porszívó szüneteltetéséhez nyomja meg bármelyik gombot.

- A1-1-Mikrofonok
- A1-2-Ütközők
- A1-3-Elülső navigációs érzékelő
- A1-4-Kiegészítő LED lámpa
- A1-5-Falérzékelő

A2 Porszívó (alulnézet)

- A2-1-Esés érzékelők
- A2-2-Szőnygeérzékelő
- A2-3-Oldalsó kefe
- A2-4-Főkefe burkolat
- A2-5-Irányváltó kerék
- A2-6-Főkefék
- A2-7-Főkefedél reteszek
- A2-8-Főgörgők
- A2-9-Mop párnák

A3 Porszívó (eltávolított felső borítással)

- A3-1-Mágneses felső fedél
- A3-2-Reset gomb
- A3-3-Légbeszívás
- A3-4-Hátsó navigációs érzékelő
- A3-5-Porgyűjtő tartály
- A3-6-Töltő érintkezők
- A3-7-Légkivezető nyílások
- A3-8-Kommunikációs érzékelő
- A3-9-Öntöltőnyílás
- A3-10- Modulok a felmosó alátét automatikus emeléséhez és forgatásához

A4 Felmosóalátét tartó

- A4-1-Alátét kampókkal
- A4-2-Felmosóalátét tengely

Megjegyzés: Rögzítse a felmosóbetéteket egyenesen a helyükre

A5 Felmosóalátét

A6 Portartály

- A6-1-Fedélretesz
- A6-2-Szűrőfedél
- A6-3-Bemeneti nyílás
- A6-4-Porgyűjtő tartály reteszek
- A6-5-Légbeömlőnyílás
- A6-6-Mosható szűrő

A7 Dokkoló

A8 Tápkábel

A9 Egyszerhasználatos porzsák

A10 Dokkolóállomás ürités, mosás és újratöltés funkciókkal (hátsó nézet)

- A10-1-Tápcsatlakozó
- A10-2-Foglalat a tápkábel számára
- A10-3-Kábelnyílások

A11 Dokkolóállomás ürités, mosás és újratöltés funkciókkal

- A11-1-Vízartály fogantyúja
- A11-2-Szennyesszívó tartály
- A11-3-Szűrő
- A11-4-Tisztítóoldat-adagoló
- A11-5-Dokkoló talpazat
- A11-6-Tisztítási tartály
- A11-7-Vízartály fogantyú
- A11-8-Állapotjelző
- P-ulzál: A felmosóbetét kiürítése/mosása.
- Pirosan világít: dokkoló hiba
- Nem világít: Kikapcsolva/töltés
- A11-9-Porzáknyílás
- A11-10-Porzáskfedél
- A11-11-Töltő érintkezők

- A11-12-kefolyónnyílás
- A11-13-Szűrő a tartály tisztításához
- A11-14-Száritónnyílások
- A11-15-Dokkhelyzetjelző
- A11-16-Bemeneti szívócső
- A11-17-Utántöltő nyílás
- A11-18-Tartálytisztító modul
- A11-19-Vízszintmérő úszó
- A11-20-Tisztítavíz-adagoló

B Telepítés

B1 Fontos információk

B1-1—Távolítsa el a földről a kábeleket, szabadon levő tárgyakat, valamint minden instabil, törékeny, értékes vagy veszélyes tárgyat, hogy megelőzze a személyi sérüléseket vagy a vagyoni károkat, amelyek az ilyen tárgyak beakadásából, felborulásából vagy a porszívó általi felborulásából erednek.

B1-2—Ha a porszívót magasan lévő helyen használja, mindig használjon fizikai biztonsági korlátot, hogy megakadályozza a véletlen leesést, amelyek személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak.

Megjegyzés:

- Első használatkor a tisztítási folyamat során végig figyelje a porszívót és figyeljen az esetleges problémákra.
- A porszívó legközelebbi használatakor képes lesz önállóan takarítani.

B2 Összeállítás

B2-1—A dokkolót telepítse úgy, az alap és a közepén lévő csatlakozó rész mindkét oldalát erősen nyomomva, amíg nem hallja a kattánást.

Megjegyzés: A dokkoló mozgásakor biztonságosan rögzítse a víztartályokat, hogy megakadályozza azok leesését.

B2-2—Csatlakoztassa a tápkábel a dokkoló hátuljához, és a bal vagy a jobb oldali kábelnyíláson keresztül vezetheti.

B2-3—Igazítsa és illessze a felmosó alátét tengelyeket a helyükre, amíg nem hallja a kattánást.

B3 A töltőállomás elhelyezése

Helyezze a dokkolóállomást egy kemény, sík felületre (fa/csempe/beton stb.), a falhoz simulva, és legalább 0,75 m magas, 0,4 m széles és 1,2 m mély helyet fenntartva. Győződjön meg róla, hogy a térben jó a Wi-Fi jel, hogy jól tudja használni a mobilalkalmazást.

Csatlakoztassa a készüléket, és győződjön meg róla, hogy az állapotjelző világít.

B3-1—Legalább 1,2 m (3,94 ft)

B3-2—Legalább 0,75 m (2,46 ft)

B3-3—Legalább 0,4 m (1,31 ft)

Megjegyzés:

- Ha a tápkábel függőlegesen lóg a földre, a porszívó elkaphatja, és a dokkoló elmozdulását vagy lecsatlakozását okozhatja.
- Az állapotjelző világít, ha a dokkoló be van kapcsolva, és nem világít, amikor a robotporszívó töltődik.

Hiba esetén a dokkoló állapotjelzője pirosan világít.

Helyezze a dokkolót a tűztől, hőtől és víztől távol eső síma felületre.

Kerülje a szűk helyeket vagy olyan helyeket, ahol a porszívó a levegőben lóghat.

Ha a dokkolót puha felületre (szőnyeg/alátét) helyezi, a dokkoló megdőlhet, és problémákat okozhat a porszívó visszatérésekor a dokkolóba vagy a dokkoló elhagyásakor. A dokkolót tartsa távol a közvetlen napfénytől vagy bármítől, ami eltakarhatja a dokkoló kijelzőjét; ellenkező esetben előfordulhat, hogy a porszívó nem tér vissza a dokkolóhoz.

Ne használja a dokkolót tiszta víztartály, piszkos víztartály, portartályfedél, eldobható porzsák, tisztítóoldat-tartály vagy tálcatisztító modul nélkül.

Végezze el a dokkoló karbantartását a rutinszerű karbantartásra vonatkozó utasításoknak megfelelően. Ne tisztítsa a dokkoló tápkábelt és a töltőérintkezőket nedves ruhával vagy zsebkendővel. Minden dokkolót vizpróbával tesztelnek, mielőtt elhagyja a gyárat. Normális, hogy a dokkoló vízcsontrájában kis mennyiségű víz maradjon.

B4 A porszívó bekapcsolása és töltése

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a bekapcsoláshoz. Várja meg, amíg a bekapcsolás jelzőfénye kigyullad, majd helyezze a porszívót a dokkoló-állomás elé. Győződjön meg róla, hogy a dokkoló-állomás be van dugva a konnektorba.

Ezután nyomja meg a  gombot, és a porszívó automatikusan visszatér a dokkolóállomásra, hogy feltöltődjön. A porszívó beépített, nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorral van felszerelve. Az akkumulátor jó teljesítményének fenntartása érdekében tartsa a porszívót feltöltve.

B4-1—A dokkoló állapotjelző lámpa kialszik, a tápellátás jelzőfénye pulzál: töltés

Megjegyzés: Ha a porszívó akkumulátora lemerült, nem lehet bekapcsolni. Ebben az esetben tegye a porszívót a dokkolóba, hogy feltöltődhessen.

Csatlakoztatás az alkalmazáshoz

1. Az alkalmazás letöltése

Keressen rá a „Roborock”-ra az App Store-ban vagy a Google Play-ben, vagy szkennelje be az alábbi QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



2. Wi-Fi újraindítás - reset

Nyomja meg és tartsa együtt lenyomva a  és a  gombokat, amíg el nem hangzik a „Resetting WiFi” (Wi-Fi alaphelyzetbe állítása). A visszaállítás akkor fejeződik be, amikor a bekapcsolás-jelző lassan kék színben villog. A porszívó ezután várakozni fog a kapcsolatra.

Megjegyzés: Ha nem tud csatlakozni a porszívó a router konfigurációja, elfelejtett jelszó miatt, vagy más okból, resetelje a Wi-Fi-t, és adja hozzá a porszívót új eszközként.

3. Eszköz hozzáadása

Nyissa meg a Roborock alkalmazást, koppintson a „Add Device” („Eszköz hozzáadása”) vagy a „+” gombra, és adjon hozzá egy eszközt az alkalmazásban található utasítások szerint.

Megjegyzés:

A tényleges folyamat az alkalmazás folyamatos frissítése miatt változhat. Kövesse az alkalmazásban található utasításokat.

Csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi támogatott.

Ha a porszívó 5 percnél hosszabb ideig várakozik, a Wi-Fi automatikusan kikapcsol. Ha újra szeretné csatlakoztatni a Wi-Fi-t, akkor az újbóli csatlakozás előtt resetelje a Wi-Fi-t.

C Használati utasítások

C1 A víztartály feltöltése

Emelje fel a tisztavíz tartályt, nyissa ki a fedelet, és tölts fel csapvízzel.

Ha megtelt, zárja le a fedelet, rögzítse a reteszt, majd tegye vissza a víztartályt a dokkolóba.

Megjegyzés:

A deformáció elkerülése érdekében csak hideg vizet használjon. Ha vízfoltok maradnak a víztartály külsején, törölje le őket puha, száraz ruhával, mielőtt visszahelyezi a tartályt.

A tisztítóoldat magas koncentrációjának elkerülése érdekében csak a tisztítóoldat-tartályba töltsön tisztító oldatot.

A károk elkerülése érdekében ne használjon fertőtlenítőszereket.

C2 Tisztítóoldat feltöltése

1. Távolítsa el a portartály fedelét, húzza ki a teljes tisztítószertartályt az alsó fogantyúnál fogva, majd helyezze egy kemény, sík felületre.

Megjegyzések: hogy megakadályozzuk a tartály fedelének leesését és a robotporszívónak ütközését, a fedelet mindkét kezével fogja meg.

2. Nyissa ki a tartály fedelét, és tölts bele a tisztítóoldatot.

3. Csukja le a fedelet, és tegye vissza a tartályt a dokkolóállomáiba. Nyomja meg a kazettát, amíg kattantást nem hall.

4. Helyezze vissza a portartály fedelét, és győződjön meg róla, hogy a portartály szorosan zárva van.

Megjegyzés:

A tisztítóoldat hozzáadása előtt győződjön meg róla, hogy a tisztítóoldat-tartály teljesen eltávolításra került.

A sérülések elkerülése érdekében ne használjon fertőtlenítőszereket, és csak a Roborock által ajánlott tisztítóoldatot használja.

A porszívó a feltöltés után automatikusan hozzáadja a tisztítóoldatot a felmosóbetét tisztítóvizéhez, és az optimális felmosási eredmény érdekében előre beállított arány szerint feltölti a porszívó víztartályát.

A tisztítóoldat nem tartozék. Szükség esetén vásárolja meg. Ha nem használja a padlótisztító oldatot, ezt a lépést hagyja ki, vagy tiltsa le az intelligens tisztítószert-utántöltés funkciót az alkalmazásban.

Be/ki kapcsolás/Off

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a porszívó bekapcsolásához. A bekapcsolás jelzőfényre kigyullad, a porszívó készenléti üzemmódba lép.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, kapcsolja ki a porszívót, és fejezze be a takarítási ciklust. Megjegyzés: A porszívó nem kapcsolható ki töltés közben.

A takarítás megkezdése

Nyomja meg  gombot. A bekapcsolás jelzőfényre kigyullad és a porszívó készenléti üzemmódba lép. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a porszívó kikapcsolásához és a tisztítási ciklus befejezéséhez.

Megjegyzés:

Annak érdekében, hogy a porszívó automatikusan visszatérjen a dokkolóba, indítsa el a porszívót a dokkolóból, és tisztítás közben ne mozgassa a dokkolót.

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony, nem tudja elindítani a tisztítást. A tisztítás megkezdése előtt töltsse fel a porszívót. Tisztítás előtt távolítsa el a kábeleket a padlóról. (beleértve a dokkolóállomás tápkábelét is) és az értéktárgyakat. A laza tárgyakat a porszívó magával ránthatja, ami az elektromos készülékek lekapcsolódását vagy a kábelek sérülését és a vagyontárgyak károsodását eredményezheti.

Ha a tisztítás kevesebb mint 10 perc alatt befejeződik, a porszívó kétszer fog takarítani.

Ha az akkumulátor lemerül a tisztítási ciklus alatt, a porszívó automatikusan visszatér a dokkolóba.

Miután feltöltődött, a porszívó ott folytatja, ahol abbahagyta.

A porszívó behúzza a felmosóbetét-tartókat, és felporszívózza a szőnyeget. Az alkalmazásban is beállíthatja a szőnyeget a porszívó által elkerülendő tiltott zónának.

Minden takarítás megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a felmosóbetétek megfelelően illeszkednek.

Lokális takarítás

Nyomja és tartsa lenyomva a  gombot a lokális tisztítás elindításához. Tisztítási tartomány: a porszívó egy 1,5 m x 1,5 m-es négyzet alakú területet tisztít meg

Megjegyzés: Amikor a lokális tisztítás befejeződik, a porszívó automatikusan visszatér a kiindulási pontra, és átkapcsol a készenléti üzemmódra.

Szüneteltetés

Amikor a porszívó takarít, nyomja meg bármelyik gombot a szüneteltetéshez. Majd a  gombbal újra elindítja.

A  gomb

megnyomásával a porszívó visszatér a dokkolóba.

Megjegyzés: Ha a szüneteltetett porszívót manuálisan a dokkolóba helyezi, az aktuális takarítás befejeződik.

Alvó üzemmód

Ha a porszívó hosszabb ideig van üresjáratban, mint 10 percig, alvó üzemmódba kapcsol, és a bekapcsolásjelző néhány másodpercenként villogni fog. A porszívó felébresztéséhez nyomja meg bármelyik gombot..

Megjegyzés:

-Ha porszívó töltés közben nem megy át alvó üzemmódba.

- Ha porszívó több mint 12 órán keresztül alvó üzemmódban marad, automatikusan kikapcsol.

Ne zavarjon üzemmód (DND)

A Ne zavarjon (DND) üzemmód előre beállított ideje 22:00 és 8:00 között van. Az alkalmazás segítségével kikapcsolhatja a DND-t vagy beállíthatja a DND-időt. Ha a DND üzemmód be van kapcsolva, a porszívó nem folytatja automatikusan a tisztítást, a bekapcsolás jelzőfénye elhalványul, és a hangutasítások hangereje csökken.

A felmosóbetét tisztítása

Takarítás közben a porszívó automatikusan meghatározza, hogy mikor kell visszatérnie a dokkolóhoz a tisztításhoz, a felmosóbetét és a víztartály újratöltése a felmosási teljesítmény maximalizálása érdekében. A takarítást manuális megkezdéséért, nyomja meg a gombot, vagy koppintson az alkalmazás megfelelő gombjára. A takarítás befejezéséhez nyomja meg bármelyik gombot.

Megjegyzés :

- Ahhoz, hogy a porszívó automatikusan megtisztítsa a felmosópárnát, indítsa el a dokkolóról, és tisztítás közben ne mozgassa el a dokkolót.

- A forró víz okozta leforrázás elkerülése érdekében ne érintse meg a tiszta víz adagolót. Az alkalmazásban beállíthatja a gyakoriságot és a tisztítási módot.

Kiürítés

A takarítás befejeztével a porszívó visszatér a dokkolóba, és szükség szerint elindítja az automatikus ürítést.

A kézi ürítés elindításához nyomja meg a  gombot a dokkolóállomáson lévő porszívón, vagy koppintson a megfelelő gombra az alkalmazásban. Az ürítési folyamatot bármelyik gomb megnyomásával leállíthatja.

Ha hosszabb ideig nem használta az ürítési funkciót, akkor az optimális ürítési teljesítmény érdekében ürítse ki a tartályt kézzel, és győződjön meg arról, hogy a levegőellátás nincs blokkolva.

Az automatikus ürítési funkciót kikapcsolhatja az alkalmazásban.

Ne végezzen túl gyakran kézi ürítést.

Ne használja a porgyűjtő tartály fedelet vagy az egyszer használatos porszak felszerelése nélkül..

Száritás

Amikor a felmosópárna megtisztítása után, vagy amikor a takarítás befejeződik, a száritás automatikusan elindul. A száritás manuális elindításához vagy leállításához nyomja meg a megfelelő gombot az alkalmazásban.

Megjegyzés:

A száritási időt az alkalmazásban állíthatja be. Az alkalmazásban kikapcsolhatja az automatikus száritást. Száritás közben maradjon távol a száritólevegő kivezető nyílásaitól.

Töltés:

A takarítás befejeztével a porszívó automatikusan visszatér a dokkolóba, hogy feltöltődjön. Felfüggesztési módban nyomja meg a  gombot, és küldje vissza a porszívót a dokkolóba. A tápellátás jelzőfénye pulzálni fog, amíg a porszívó töltődik.

Megjegyzés: Ha a porszívó nem találja a dokkolót, automatikusan visszatér a kiindulási pozícióba. A porszívó feltöltéséhez kézzel helyezze a dokkolóra.

Hibajelentés

Hiba esetén a bekapcsolás jelzője a porszívó pirosan villog vagy a dokkoló állapotjelzője világít egyfolytában pirosan. Az alkalmazásban felugró értesítés jelenik meg, és hangjelzés is megszólalhat.

Megjegyzés:

- Ha a porszívó 10 percnél hosszabb ideig nem működik, automatikusan alvó üzemmódba kapcsol.
 - Ha a működésképtelen porszívót kézzel a dokkolóba helyezi, a tisztítási folyamat véget ér.
- A rendszer alaphelyzetbe

A rendszer alaphelyzetbe állítása (reset)

Ha a porszívó nem reagál a gombnyomásra, vagy nem kapcsolható ki, akkor a Reset gomb megnyomásával állítsa vissza.

Megjegyzések: A rendszer visszaállítása után a meglévő beállítások, például az ütemezett tisztítás és a Wi-Fi visszaáll a gyári beállításokra.

Gyári beállítások visszaállítása

Ha a rendszer visszaállítása után a porszívó nem működik megfelelően, kapcsolja be. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, és egyidejűleg nyomja meg a Reset gombot, amíg a „Restoring factory” (Gyári állapot visszaállítása) hangjelzés nem hallja. A kb. 5 percig tartó folyamat után a porszívó ezután visszaáll a gyári beállításokra.

Rendszeres karbantartás

Megjegyzés: A csere gyakorisága a helyzettől függően változhat. Rendellenes kopás esetén azonnal cserélje ki az alkatrészeket.

D1 Főkefék

* Havonta tisztítsa meg és 3-6 havonta cserélje ki.

D1-1-főkefé burkolat

D1-2-főkefefedél reteszek

D1-3-főkefék

D1-4-főkefecsapágy

D1-5— Forgassa el a porszívót, és nyomja meg a két reteszt befelé, és távolítsa el a főkefe fedelét.

D1-6— Emelje fel és húzza ki a főkeféket, távolítsa el a csapágycsapatokat, és távolítsa el az esetlegesen összegubancolódott szőrszálakat vagy szennyeződéseket a főkefék mindkét végén és a csapágycsapatokról.

D1-7— A főcsapágycsapatokat szerelje vissza. Ezután szerelje vissza a főkeféket, és győződjön meg arról, hogy a főkefén, a főkefe csapágján és a porszívón lévő nyíl ugyanaz a szín van.

D1-8— Szerelje vissza a főkefe fedelét. Győződjön meg róla, hogy a négy fog teljesen a hornyokba illeszkedik, és nyomja lefelé a főkefe fedelét, amíg egy kattantást nem hall.

Megjegyzés:

Javasoljuk, hogy a főkeféket nedves ruhával törölje át. Ha a főkefék nedvesek, szárítsa meg őket levegőn, közvetlen napfénytől védve. Ne használjon maró tisztítófolyadékokat vagy fertőtlenítőszerkeket a főkefék tisztításához.

D2 Oldalsó kefe

* Havonta tisztítsa meg és 3-6 havonta cserélje ki.

Csavarja ki az oldalsó kefe csavarját. Vegye ki és tisztítsa meg az oldalsó keféket.

Ezután igazítsa a középső hornyot a porszívó megemelt helyzetéhez, majd húzza meg a csavart, és szerelje vissza az oldalkéfe.

D3 Irányváltó kerék

* Szükség szerint tisztítsa meg.

D3-1— Egy kis csavarshúzó segítségével lazítsa meg a tengelyt, és vegye le a kereket.

Megjegyzés: A keréktartó nem távolítható el.

D3-2— Öblítse ki a kereket és a tengelyt vízzel, hogy minden szőrszálát és szennyeződést eltávolítson. Szárítsa meg a kereket, és helyezze vissza, szorosan a helyére nyomva.

D4 Főkerék

* Szükség szerint tisztítsa meg.

Tisztítsa meg a fő kereket puha, száraz ruhával.

D5 Portartály

* Szükség szerint tisztítsa meg.

D5-1— Távolítsa el a porszívó felső mágneses fedelét, és nyomja meg a reteszt a portartály eltávolításához.

D5-2— Nyomja meg a fedél reteszt a szűrőfedél kinyitásához, és vegye ki a mosható szűrőt, majd ürítse ki a portartályt.

D5-3— Töltse meg a portartályt tiszta vízzel, helyezze vissza a mosható szűrőt, és zárja be a szűrőfedelel. Óvatosan rázza fel a portartályt, majd öntse ki a piszkos vizet.

Megjegyzés: Az eltömődés megelőzése érdekében csak tiszta vizet használjon, tisztítószert ne adjon hozzá.

D5-4— Hagyja a portartályt és a mosható szűrőt legalább 24 órán át alaposan megszáradni, mielőtt újra felszerelné.

D6 Mosható filter

* Tisztítsa meg 2 hetente és cserélje ki 6-12 havonta.

D6-1— Nyissa ki a szűrőfedelel, és vegye ki a szűrőt.

D6-2— Többször öblítse át a szűrőt, és kopogtassa meg, hogy a lehető legtöbb szennyeződést eltávolítsa.

Megjegyzés:

Az esetleges sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a szűrő felületét kézzel, kefével vagy kemény tárgyakkal.

D6-3— Hagyjon legalább 24 órát, hogy a szűrő alaposan megszáradjon, mielőtt visszaszerelné.

D7 Felmosóalátét

* Havonta tisztítsa meg és 3-6 havonta cserélje ki.

D7-1— Vegye ki a felmosóbetéteket a tartóból. Tisztítsa meg a felmosóbetéteket, hagyja őket a levegőn megszáradni.

Megjegyzés: A szennyezett felmosóbetétek befolyásolják a felmosás hatékonyságát. Használat előtt tisztítsa meg őket.

D7-2— Ragassza a felmosóbetéteket egyenesen a tartókra.

D8 A porszívó szenzorai

Törölje és tisztítsa meg az összes érzékelőt puha, száraz ruhával, beleértve:

D8-1-Dock Locator

D8-2-Reaktív akadályelkerülő érzékelő

D8-3-Falérzékelő

D8-4-Kommunikációs érzékelő

D8-5-Lépcsőérzékelők

D8-6-Szönyegérzékelő

D9 A dokkoló áthelyezése

A dokkoló mozgatásához egyik kezével fogja meg a hátul lévő fogantyút, a másikkal pedig az előlap belső oldalát.

Ne emelje fel közvetlenül a dokkoló alját, hogy megakadályozza a dokkoló leesését.

D10 Szennyes víz tartály

* Szükség szerint tisztítsa meg.

Nyissa ki a szennyezett víztartály fedelét és öntse ki a piszkos vizet. Töltse meg a tartályt tiszta vízzel, zárja le a fedelet, és óvatosan rázza fel a tartályt. Öntse ki a szennyezett vizet. Csukja le a fedelet, és tegye vissza a helyére.

Megjegyzés:

A deformáció elkerülése érdekében csak hideg vizet használjon.

Ha a víztartály külsője vízfoltok maradnak, törölje le őket puha, száraz ruhával, mielőtt visszahelyezi a tartályt.

D11 Érintkező felületek a töltésház

* Szükség szerint tisztítsa meg.

Törölje át a porszívó és a dokkoló töltőérintkezőit puha, száraz ruhával.

D12 Eldobható porzsák cseréje

* Szükség szerint tisztítsa meg.

D12-1— Távolítsa el a portartály fedelét

Megjegyzés: Annak érdekében, hogy a portartály fedele ne essen le és ne ütközzön a porszívóhoz, fogja meg a fedelet mindkét kezével.

D12-2— Vegye ki az eldobható porzsákat, és dobja ki.

Megjegyzés:

A porzsák megakadályozza a porzsákot, amikor eltávolítja, hogy megakadályozza a por kiömlését.

Mindig helyezze be a porzsákot a portartály fedelének felszerelése előtt, hogy megakadályozza az automatikus ürítést a zsák nélkül. Az automatikus ürítést az alkalmazásban kikapcsolhatja.

D12-3— Tisztítsa meg a szűrőt száraz ruhával, Helyezze be az új eldobható porzsákot a nyílásba egészen a végállásig, és egyenletesen terítse szét.

Megjegyzés: Gondoskodjon az eldobható porzsák megfelelő felszereléséről, hogy megakadályozza a szennyeződések kiszabadulását, és a dokkoló károsodását.

D12-4—Helyezze vissza a tartály fedelét a portartályt, és győződjön meg róla, hogy a portartály szorosan zárva van.

D13 Tartálytisztító modul

* Szükség szerint tisztítsa meg.

D13-1— Vegye ki a tisztító modult.

D13-2— Vegye ki a tisztítótartályt és a szűrőt a modulból, majd öblítse le őket vízzel.

D13-3— Szerelje vissza a szűrőt és a tisztítótartályt. Ezután szerelje vissza a tisztító modult.

Alapvető paraméterek

Robotporzívó

Modell	S91COP
Akkumulátor	14,4 V/6400 mAh (TYP) lithium-ion akkumulátor
Névleges tápfeszültség	20 V DC 2.5 A
Töltésidő	Körülbelül 3 óra

Megjegyzés: A sorozatszám a porzívó alján található matricán található.

Üres mosó töltő dokkoló

Modell	EWFD28HRR
Névleges bemeneti feszültség	220 - 240 V AC
Névleges frekvencia	50 - 60 Hz
Névleges bemeneti (Porszívózás)	3 A
Névleges bemenet ((felmosó alátét forró vizes felmosáshoz)	6 A
Névleges bemenet (Töltés és szárítás)	0.8 A
Névleges teljesítmény	20 V DC 2.5 A

Gyakori problémák

Probléma	Megoldás
A porszívót nem lehet bekapcsolni	- Az akkumulátor lemerült. Helyezze a porszívót a dokkolóra, és használat előtt hagyja feltöltődni. - Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas. A porszívót csak 4 °C és 40 °C (39 °F és 104 °F) közötti hőmérséklet-tartományban használja.
A porszívót nem lehet tölteni	- A dokkolóállomás nincs csatlakoztatva a hálózathoz. Ellenőrizze, hogy a tápkábel mindkét vége megfelelően csatlakoztatva van-e. - Rossz kapcsolat esetén alaposan tisztítsa meg a dokkoló és a porszívó töltőérintkezőit. - Ellenőrizze, hogy az állapotjelző világít-e.
Lassú töltés	Az akkumulátor hosszú élettartamának fenntartása érdekében a porszívó automatikusan csökkenti a töltési sebességet, ha magas vagy alacsony hőmérsékletű környezetben történik a töltés. A töltőérintkezők piszkosak. Tisztítsa meg őket száraz ruhával.
Nem tér vissza a dokkolóba	- Túl sok az akadály a dokk közelében. Vigye át egy olyan helyre, ahol sok a tér. - A porszívó túl messze van a dokkolótól. Vigye közelebb, és próbálja meg újra.
Szokatlan tevékenység	- Restartolja a porszívót
A porszívó takarítás közben hangos	- A főkefék, az oldalsó kefék vagy a fő kerekek elakadhattak. Kapcsolja ki a porszívót, és tisztítsa meg őket. - A irányváltó kerék beragadt. Csavarhúzóval távolítsa el és tisztítsa meg.
Nem csatlakozik a WIFI-hez	- A Wi-Fi ki van kapcsolva. Indítsa újra (restartolja) a Wi-Fi-t, és próbálja meg újra. - Rossz Wi-Fi jel. Vigye a porszívót olyan helyre, ahol jó Wi-Fi jel van. - Rendellenes Wi-Fi kapcsolat. Indítsa újra (restartolja) a Wi-Fi-t, tölts le a mobilalkalmazás legújabb verzióját, és próbálja meg újra. - Hirtelen nem tud csatlakozni a Wi-Fihez. Hiba lehet a router beállításaiiban. - Forduljon az ügyfélszolgálathoz, hogy segítsen a hibaelhárításban.
Energiafogyasztá történik, amikor a porszívó a töltődokkban van?	- A porszívó akkor is fogyaszt áramot, amikor a dokkolóban van, hogy megőrizze az akkumulátor jó teljesítményét, de az energiafogyasztás minimális.
Muszáj a porszívót az első 3 használat alkalmával legalább 16 órán keresztül tölteni?	- Nem. A lítium-ion akkumulátorok nem rendelkeznek memóriahatással. A porszívót teljesen feltöltve is használhatja.

Probléma	Megoldás
A porszívó feltöltés után nem takarít újra a terv szerint	- Győződjön meg róla, hogy a porszívó nincs DND üzemmódban. A DND üzemmód megakadályozza a tisztítást. Ha a porszívónak a terület tisztítása közben töltésre volt szüksége, és kézzel dokkolt, mielőtt automatikusan visszatért volna a dokkolóba, a porszívó nem tudja folytatni a tisztítást.
A porszívó kihagy takarításkor bizonyos helyeket	- A falérzékelő vagy a lépcsőérzékelő szenzorok piszkosak lehetnek. Törölje le őket puha, száraz ruhával.
Rossz tisztítási és/vagy portalanítási eredmények.	- A portartály megtelt és ki kell üríteni. - A szűrő eltömődött, és ki kell tisztítani. - A főkefében összegubancolódott szőrszálak vannak. Tisztítsa meg a főkeféket.
Felmosás során a talaj száraz, vagy sósak kis mennyiségű víz van jelen.	- Használja a mobilalkalmazást a felhasznált víz mennyiségének növelésére.
A porszívó nem tud visszatérni a töltőállványra a lokális tisztítás vagy a kézi áthelyezés után.	- A lokális takarítás vagy jelentős helyváltoztatás után a porszívó újra létrehozza a térképet. - Ha a töltődokkoló túl messze van, a porszívó nem tér vissza a feltöltéshez, és kézzel kell a töltődokkolóra helyezni.
A tervezett takarítás elmarad.	Az ütemezett tisztítás akkor kerül végrehajtásra, amikor a porszívó akkumulátora több mint 15%-os töltöttségi szinten van.
Az állapotjelző pirosan világít.	- Feszültség hiba. Ellenőrizze, hogy a helyi feszültség megfelel-e a dokkolón felsorolt követelményeknek. - Ellenőrizze a tisztavíz tartály helyét, vagy szükség szerint töltse fel. - Ellenőrizze a piszkosvíz tartály helyét, vagy szükség szerint ürítse ki. - A tisztító modul vagy a tartálytisztító szűrő nincs behelyezve vagy nincs megfelelően behelyezve.
Csökkentett ürítési teljesítmény vagy szokatlan zaj ürítéskor.	- A főkefék vagy a főkeféttakaró nincs megfelelően behelyezve. Ellenőrizze őket, és helyezze őket megfelelően a helyükre. - A szűrő, a légszűrő, a légcsatorna, a légbemeneti nyílás, a légszűrő, a portartály vagy az eldobható porzsák eltömődött. Tisztítsa meg, szüntesse meg az eltömődést.
A felmosás nem elég effektív	- A felmosóbetétek nincsenek megfelelően felszerelve. Rögzítse őket újra. - A padló piszkos. A jobb tisztítás érdekében változtassa meg a felmosási módot az alkalmazásban. (Deep)
Nem indul el a szárítás	- Az automatikus szárítás ki van kapcsolva. Ellenőrizze a beállításokat az alkalmazásban. - Ha a porszívó szárítás közben elhagyja a dokkolót, a szárítás idő előtt befejeződik. - Párák környezetben a szárítási teljesítmény javítása érdekében javasoljuk a szárítási idő meghosszabbítását az alkalmazásban.

Probléma	Megoldás
Nem működik az automatikus Üütés.	- Az automatikus ürités ki van kapcsolva. Ellenőrizze a beállításokat az alkalmazásban. - A dokkoló portartály fedele nincs a helyén. Ellenőrizze a fedelet, és helyezze vissza. - Az automatikus ürités nem indul el, ha a porszívó takarítás nélkül tér vissza a dokkolóhoz. - A porszívó Ne zavarjon (DND) üzemmódban nem tudja elindítani az automatikus üritési folyamatot, ha befejezte a takarítást és visszatért a dokkolóhoz. - Állítsa be a takarítás időtartamát vagy a DND-t, vagy indítsa el az üritést manuálisan. - Az automatikus ürités nem indul el, ha a porszívót kézzel helyezi a dokkolóhoz. Aktiválja az üritést manuálisan. - Az akkumulátor töltöttségi szintje kevesebb mint 10%. Töltse fel a porszívót, amíg az akkumulátor töltöttségi szintje el nem éri a 10%-ot.
A felmosóbetéteket nem lehet tisztítani.	- Ha a felmosóbetéteket nem használják a takarítás során, akkor azok utána nem tisztíthatók. - Ha a porszívó nem hagyja el a dokkolót, vagy az alkalmazás térképén nem található dokkoló, akkor nem lesz képes visszatérni a dokkolóhoz, hogy megtisztítsa a felmosópárnát. - Ellenőrizze a tisztavíz tartály elhelyezését, vagy szükség esetén töltsé fel azt. - Ellenőrizze a piszkosvíz tartály elhelyezését, vagy szükség szerint ürítse ki a tartályt. - Ellenőrizze, hogy a tartálytisztító modul vagy a tartálytisztító szűrő megfelelően van-e felszerelve.
A felmosóbetéteket nem lehet forró vízben tisztítani.	- Győződjön meg róla, hogy a Washing Water Temperature (mosóvíz hőmérséklete) az alkalmazásban a Hot Water (forró víz) értékre van állítva.
A felmosóbetétet nem lehet kifeszíteni	- Győződjön meg róla, hogy a FlexiArm Extend Cleaning engedélyezve van az alkalmazásban. - A felmosópárna csak a falak és bizonyos akadályok mentén fog kinyúlni. - Ellenőrizze, hogy a felmosópárna kifeszítésének konstrukciója nem akad-e el.
Az oldalsó kefe nem nyúlik ki oldalra	- Győződjön meg róla, hogy a FlexiArm Design Extended Cleaning engedélyezve van az alkalmazásban. - Az oldalsó kefe nem minden sarokban vagy nem minden alkalommal nyúlik ki, amikor a porszívó a fal mentén takarít. - Ellenőrizze, hogy az oldalkefe nem akad-e el.
Nem lehet automatikusan eltávolítani/újratelepíteni a felmosóbetét-tartókat	- Ellenőrizze, hogy az alkalmazásban engedélyezve van-e a felmosóbetét tartók automatikus leválasztása/visszahelyezése funkció. - A felmosóbetét tartók automatikus leválasztása és újratelepítése funkció csak bizonyos feltételek mellett alkalmazható. - Ellenőrizze, hogy a felmosóbetét tartók nem akadnak-e el. - Ellenőrizze, hogy a felmosóbetét tartók pontosan a helyükön vannak-e.

Forgalmazó:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz



beryko